

**Medidas en centímetros.****A**

Centro alcantarillado 50 mm. diámetro, que incluya trampa de agua.

Para conexión del desagüe y rebalse de su bañera, se sugiere utilizar accesorio "CONJUNTO DESAGUE REBALSE REMOTO" marca Jacuzzi (Ver figura 1).

B

Arranques de agua fría/caliente (terminales de 1/2 pulg. Hilo Interior).

Esta bañera incluye cascada de llenado (conexión 3/4 pulg. Hilo Exterior).

Si su bañera está equipada, además con grifería jacuzzi (Válvula Monocomando) ver figura 2, esta ya fue conectada a la grifería, previamente, en fábrica.

Para la conexión definitiva, una vez instalada la bañera, se sugiere utilizar terminales flexibles.

Si desea sólo instalar válvula mezcladora (Agua Fría /Caliente) para alimentar cascada de llenado incluida, considere arranques de agua (Fría/Caliente) próximos a ubicación definida para válvula mezcladora (Ver Figura 3).

Figura 1: Conjunto Desagüe Rebalse Remoto.



Figura 2: Válvula monocomando + Kit Ducha borde tina



Figura 3: Válvula Mezcladora.



C

Ubicación motobomba de la bañera **(1)**. Esta incluye cordón de 1,5 m de largo y enchufe tipo SCHUKO.

Se requiere, un enchufe monofásico **220 V/50 Hz**, de tres líneas (fase, neutro, tierra) con conductores de 2,5 mm² **(2)** protegido por interruptor termo-magnético de 15 A e interruptor diferencial. La instalación del enchufe, debe ser dentro del perímetro de la bañera, próximo a la motobomba y a una altura mínima de 25 cm. desde el piso.

Si la bañera está equipada con mantenedor de temperatura, se requiere circuito (fase, neutro, tierra) con conductor de 4 mm² **(2)** de 220 V/50 Hz, protegido por interruptor termo-magnético de 20 A e interruptor diferencial.

Para aplicación **110V/60 Hz**, se requiere circuito exclusivo (fase, neutro, tierra) con conductor de 4 mm², protegido por interruptor termo-magnético de 20 A e interruptor diferencial.

Si la bañera, está equipada con mantenedor de temperatura, se debe considerar circuito adicional exclusivo con interruptor termo-magnético de 15 A e interruptor diferencial.

1. Este producto, sólo debe ser conectado a un circuito protegido por interruptor diferencial y se debe verificar constantemente el estado de este.

2. Asumiendo que recorrido del conductor, desde tablero, es a lo sumo 50 metros.

NOTA: Si la bañera es desplazada de uno o ambos muros en la instalación, considere la distancia en las cotas indicadas.

DIMENSIONES Y PESOS

Capacidad agua (L)	Carga media sobre piso (Kg/m ²)	Medidas con embalaje (L/A/A en cm.)	Volumen M ³	Peso con embalaje (Kg)
208	230	183 – 99 – 65	1,18	56

