

MANUAL DE PROPIETARIO

Receptáculo de ducha 90 x 90 Curvo

LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES CUMPLIENDO CADA UNA DE ELLAS. EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR ARMADO E INSTALACIÓN INCORRECTA Y LOS PROBLEMAS Y COSTOS ASOCIADOS.

ARMADO E INSTALACIÓN

- 1.- Retire receptáculo de ducha y frente de embalaje y verifique si se produjo algún daño durante el tránsito. Receptáculo incluye una estructura y base, no intente removerla.
- 2.- Sea cuidadoso, evite impacto en el receptáculo. Coloque receptáculo con la cara hacia abajo en una superficie limpia y nivelada. Mantener película de protección incluida con producto.
- 3.- Instale soportes metálicos para las "patas" en la posición mostrada en la figura 1. Use tornillos N° 8x5/8" incluidos.
NOTA: 3 tipos de soportes no incluidos: "Tipo A" de menor altura deben instalarse junto al desagüe, los "Tipo B" instálenlos en las esquinas y "Tipo Centrales".
Los soportes "Tipo B" deben fijarse a la estructura y no a la pieza de conexión (ver figura 1a). Los "Tipo Centrales" para instalar en el centro según se muestra en fig. 1.
- 4.- Instale "patas" en los soportes metálicos como se muestra en figura 1.
- 5.- Ajuste la altura del receptáculo de 233mm a 230mm desde la parte inferior del borde hasta la "pata" para permitir colocar FRENTE incluido. Si se requiere puede modificarse la altura del frente (ver fig. 4), naturalmente debe ajustarse la altura de las patas.
- 6.- Retire película protectora de alrededor del desagüe y colóquelo en el desagüe. Use silicona para evitar filtraciones.
- 7.- Atornille los "dispositivos de fijación a pared" (6) a la estructura del receptáculo como se muestra en figura 2.
- 8.- Ubique receptáculo de ducha en la posición programada. Verifique que se encuentre totalmente nivelado y el lateral se ajuste perfectamente. Si es necesario cortarlo (ver figura 4) marque posición de "patas" en el piso y perforaciones en la pared.
- 9.- Retire el receptáculo. Desatornille patas del receptáculo y fíjelas al piso en la posición previamente marcada. Retire película de protección del borde del receptáculo.
- 10.- Haga perforaciones en la pared.
- 11.- Reubique receptáculo en su posición, verifique nivel, ajuste patas si es necesario para adaptar frente. Fije patas.
- 12.- Complete conexión de desagüe y verifique que no existan filtraciones.
- 13.- Coloque frente en posición vertical y marque una línea en el piso junto a la parte inferior del frente y retírelo.
- 14.- Ponga tacos de madera (no incluidos) 2mm por detrás de la línea marcada en punto 12.
- 15.- Coloque nuevamente frente y perforo a través de la cara del frente y asegúrelo a los "tacos de madera" usando tornillos (no incluidos).



IDENTIFIQUELAS POR SU SELLO

MANTENIMIENTO

- 1.- El receptáculo debe ser limpiado inmediatamente después de cada uso con un paño con una solución tibia de agua con jabón neutro y luego enjuagado y seco. Nunca se limpiado con abrasivos.
- 2.- No permita que solventes orgánicos tales como la acetona, esmalte para uñas y algunos agentes para limpiar en seco entren en contacto con la superficie del receptáculo.
- 3.- Cigarrillos encendidos nunca deberían entrar en contacto con la superficie del receptáculo.
- 4.- La superficie puede ser mantenida brillante con un cerado de automóvil o una abrasiva de buena calidad.

