

# MANUAL DE PROPIETARIO

## Receptáculo de ducha 900 x 900 Recto

**LEACUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES CUMPLIENDO CADA UNA DE ELLAS. EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR ARMADO E INSTALACIÓN INCORRECTA Y LOS PROBLEMAS Y COSTOS ASOCIADOS.**

### ARMADO E INSTALACIÓN

- 1.- Retire receptáculo de ducha y frente de embalaje y verifique si se produjo algún daño durante el tránsito. Receptáculo incluye una estructura y base no intenten removerla.
- 2.- Son cuidadoso evite impacto en el receptáculo colocar receptáculo con la cara hacia abajo en una superficie limpia y nivelada. Mantener película de protección incluida con producto.
- 3.- Instale soportes metálicos para las "patas" en la posición mostrada en la figura 1. Usando tornillos N° 8x5/8" incluido. Cuando instale los soportes para las "patas" correspondientes alrededor del desagüe verifique que no obstaculizaran la tubería del desagüe.  
**NOTA:** 3 tipos de soportes no incluidos: "Tipo A" (los más grandes) deben instalarse junto al desagüe, "Tipo B" (más pequeños) instálenlos en el extremo opuesto al desagüe y "Tipo Central" para instalar al centro según esquema.
- 4.- Instale "patas" en los soportes metálicos como se muestra en la figura 1. Las patas de 120 mm son para el perímetro y las patas de 90 mm son para el centro.
- 5.- Ajuste la altura del receptáculo de 233 mm a 230 mm desde la parte inferior del borde hasta la "pata" para permitir colocar frente incluido. Si se requiere dicha altura puede modificarse hasta un mínimo de 160 mm, para lo cual debe corregirse la altura del frente según figura 2, naturalmente debe ajustarse la altura de las patas.
- 6.- Retire película protectora de alrededor del desagüe y colóquela en el desagüe apretando sólo manualmente. Use silicona para evitar filtraciones.
- 7.- Atornille los "dispositivos de fijación pared" (6) a la estructura del receptáculo como se muestra en la figura 2. (aproximadamente a 150 mm de cada extremo) asegurándose que son instalados en los lados correctos para fijar el receptáculo a la pared. Figura 3 muestra como se fijan a la pared.
- 8.- Ubique el receptáculo de ducha en la posición programada. Verifique que se encuentra totalmente nivelado en todos los planos y el frente se ajusta perfectamente, si fuese necesario cortarlo (ver figura 2). Marque la posición de "patas" en el piso y perforaciones en la pared.
- 9.- Retire el receptáculo. Desatornille la pata del receptáculo y fíjela al piso en la posición marcada previamente. Retire película de protección del borde del receptáculo.
- 10.- Haga perforaciones en la pared.
- 11.- Reubique el receptáculo en su posición verifique nuevamente nivelación, ajuste patas si es necesario para adaptar frente. Fije patas.
- 12.- Complete conexión de desagüe y verifique que no existan filtraciones.
- 13.- Coloque frente en posición vertical y marque una línea en el piso junto a la parte inferior del frente y luego retire éste.
- 14.- Ponga tacos de madera (no incluidos) 2 mm por detrás de la línea marcada en el punto 12.
- 15.- Coloque nuevamente frente y perfora a través de la cara del frente y asegúrelo a los "tacos de madera" usando tornillos (no incluidos).



**IDENTIFIQUELAS POR SU SELLO**

## MANTENIMIENTO

- 1.- El receptáculo debe ser limpiado inmediatamente después de cada uso con un paño con una solución tibia de agua con jabón neutro y luego enjuagado y secado. Nunca use limpiadores abrasivos.
- 2.- No permita que solventes orgánicos tales como la caparapelo, esmalte uñas y algunas agentes para limpiado en seco entren en contacto con la superficie del receptáculo.
- 3.- Cigarrillos encendidos nunca deberían entrar en contacto con la superficie del receptáculo.
- 4.- La superficie puede ser mantenida brillante con un ceras de automóvil o abrasiva de buena calidad.

