




# FlexaThema

SQUARE • 120



**uso y mantenimiento**  
**CONSERVAR CON CUIDADO**



### **Atención**

Para una descripción completa de las distintas funciones hacer referencia al manual general de uso "Flexa".

# FlexaThema

SQUARE • 120

## Index

**ELT4** ..... 4

**Crystal Clear**



cristalli *glass panels* parois vitrées

*Echtglas-Elemente* vidrios *vidros* ..... 8



 **IMPORTANTE • IMPORTANT • WICHTIG** ..... 9

# ELT4

## • TERMOSTATICO




## • MONOMANDO




• Usted puede activar dos funciones al mismo tiempo: si, por ejemplo, desea utilizar la ducha y el hidromasaje dorsal, ponga el desviador a medio camino entre los símbolos de las funciones.



### Flexa Thema **SQUARE**



### Flexa Thema **120**



• chorro cascada



• ducha



• hidro lumbar/pantorrillas




• salida en los pies




funciones **hidro-electrónicas**

Flexa Thema  
**SQUARE**



Flexa Thema  
**120**



• ducha giratoria



• ducha



• hidro dorsal



• hidro vertical



• baño turco




• DUCHA ESCOCESA


**1**




**2**




**3**




**4**



**5**





- Los vidrios de la cabina de ducha J•Tower están protegidos por **"Crystal Clear"**, un tratamiento especial que ralentiza la formación de caliza y manchas debido a la humedad y a los productos utilizados para el baño, facilitando de esta forma la limpieza de los vidrios.


El tratamiento "Crystal Clear" reduce los tiempos y los costes de mantenimiento, manteniendo los vidrios de la ducha limpios y brillantes por mucho tiempo (lo que depende de todas maneras del grado de dureza del agua y de cuánto a menudo se utiliza la cabina de ducha).

El mantenimiento es muy simple: después de utilizar la cabina de ducha, aclarar los vidrios con agua, eventualmente secándolos con un paño; no deben utilizarse esponjas de fibra ni detergentes cremosos o en polvo.

De vez en cuando, si el simple aclarado no proporciona la limpieza y el brillo deseados, los vidrios pueden limpiarse con detergentes especiales descalcificadores. Al cabo de un cierto tiempo, si se notara que mengua la repelencia al agua del vidrio, puede procederse a aplicar productos especiales, adecuados para restablecer dicha característica.

De todas formas cabe acudir a los Centros de Servicio Autorizados Jacuzzi® para este tipo de mantenimiento.

## IMPORTANTE



### Intervención de la protección electrónica salvavidas.

● La cabina de ducha Flexa Thema dispone de una protección electrónica que desactiva automáticamente la función alimentada por la tensión de red (baño turco), ante dispersiones de corriente mayores de 30 mA.



*El display de control y las funciones: radio, teléfono, ducha, hidromasaje, etc., estando alimentados con baja tensión, no son desactivados.*

Cuando actúa la protección electrónica, en el display aparece el mensaje "dIFF" por unos segundos; además, si se intenta activar la función "baño turco", dichas funciones no se activan.

Para poner de nuevo operativa la cabina de ducha, se deben mantener pulsadas, simultáneamente, durante unos 3 segundos las dos teclas indicadas (ver figura): la reactivación queda confirmada por el mensaje "dIFF" parpadeante por unos segundos.

La operación puede efectuarla el propio usuario, siempre que las causas del disparo de la protección electrónica hayan sido accidentales (descarga atmosférica, etc.).

Si persisten las causas que crearon la dispersión de corriente (componentes estropeados, etc.) activando la función "baño turco", la protección electrónica actuará de nuevo y será necesario dirigirse a un Centro de Asistencia Jacuzzi®.



**JACUZZI EUROPE S.p.A.**  
a company of Jacuzzi Brands, Inc. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200  
33098 Valvasone (PN) ITALIA  
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278



**Jacuzzi UK**

Silverdale Road,  
Newcastle-Under-Lyme ST5 6EL  
Tel 01782 717175 • Fax 01782 717166

**Sales Enquiries**

Tel 01782 717275 • Fax 01782 717 245

**Jacuzzi Whirlpool GmbH • DEUTSCHLAND**

Lindenstraße 110  
49393 Lohne  
Tel 0444 2 93300 • Fax 0444 2 933050

**Jacuzzi (FRANCE)**

29/B, Rue Pastorelli  
06000 NICE  
Tel 04 93852122 • Fax 04 93852840  
*jacuzzi-france@wanadoo.fr*

**Jacuzzi Bathroom España, SL**

Passeig de Gràcia, 48 1º Bis 2º  
08007 BARCELONA  
Tel (93) 238 5031 • (93) 238 4162 • (93) 272 2149  
Fax (93) 238 5032  
*spagna@jacuzzi.it*

Los datos y características indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • MAY 2004

**2201 0211 2**

web site • <http://www.jacuzzi.it>

e-mail • [info@jacuzzi.it](mailto:info@jacuzzi.it)

